



NISSAN DATA DICTIONARY

Tämä Datan Sanakirja kuvaa ajoneuvotietojen yksityiskohtia, joita voit pyytää - selkeästi kategorisoitu helpoksi saatavuudeksi. Huomaa, että telematikkatietojen saatavuus ja tyyppi voivat vaihdella ajoneuvosi, käyttövoiman, mallin ja navigaation laskulon perusteella.

#	CCS 2	ARVA (FEI) QASHQAI (L2) JUKKE (F16) LEAF (ZEI) NP300 NAVARA (D2B)		Tietojen luokka	Data Name (English Only)	Kuvaus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mahdollinen arvon merkitys
		CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)								
1	✓	✓	✓	Kuvalleivat tiedot	VIN	Ajoneuvon valmistenumero, joka annetaan yksiselitteisesti jokaiselle Nissanin myymälle autoille.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ei määritelty
2	✓	✓	✓	Kuvalleivat tiedot	Timestamp	Tietojen poimimisajankohta	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ei määritelty
3	✓	✗	✗	Kuvalleivat tiedot	User ID	Tunnistenumero, joka myönnetään jokaiselle Nissanin jäseneksi rekisteröityneelle henkilölle.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ei määritelty
4	✓	✓	✓	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	SpeedDisplayedValueInkmh	Ajoneuvon nopeus mittariston mukaan	float	0	409.4		0 Alue: 0 - 409.4 Yksikkö: km/h
5	✓	✗	✗	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	EngineRPM	Kuinka nopeasti moottorin akseli pyöri minuutissa kulloinkin (rpm=kierrös minuutissa)	float	0	8191.75		0 Alue: 0 - 8191.75 Yksikkö: rpm
6	✓	✗	✗	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	AdaptativeCruiseControlDisplaySpeedSetting	Mukautuvan vakionopeudensäätimen nopeusasetus	integer	0	255		0 Alue: 0 - 255, Yksikkö: km/h/mph
7	✓	✗	✗	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	AdaptativeCruiseControlDisplayDistanceSetting	Etäisyyssasetus "edessä olevasta ajoneuvosta" mukautuvalle vakionopeudensäätimelle	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Ei näytetty",1:"Lyhyt matka",2:"Keskimatka",3:"Pitkä matka",4:"Säännöllinen havaittu etäisyys",5:"Erittäin pitkä matka",6:"Varattu",7:"Varattu"}
8	✓	✗	✗	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	ACCTargetDistanceDisplay	Mukautuvan vakionopeudensäätimen näytössä näkyvä etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Ei havaittu kohdetta",1:"Pitkä havaittu etäisyys",2:"Keskimäinen havaittu etäisyys",3:"Lyhyt havaittu etäisyys",4:"Normaali havaittu etäisyys",5:"Varattu",6:"Varattu",7:"Varattu"}
9	✗	✓	✓	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	AcceleratorPedalOpeningRatio	Nämä tiedot osoittavat kaasupolkimen avautumissuhteen automaattisen Tansmissionin (AT) ja portaattomasti säädettävän vaihteiston (CVT) vaihteenvaihdon ohjauksessa. Se on polttoainetalouden mitta.	float	0	125		0 Alue: 0 - 125 Yksikkö: %
10	✓	✗	✗	Polttoaine	FuelGaugeDisplayValue	Polttoainesäiliössä jäljellä oleva polttoainemäärä mittariston polttoaineen ilmaamisen mukaisesti	integer	0	100	0	Alue: 0 - 100 Yksikkö: %
11	✓	✓	✓	Akku- ja lataustiedot	EVHVBatteryEnergyLevel	Akun nykyinen varaustila mittariston osoittamana	float	0.01	100		0 Alue: 0 - 100 Yksikkö: %
12	✓	✗	✗	Akku- ja lataustiedot	ChargeStatus	Lataustunnon tila - kuten on kuvattu kohdassa "Mahdolliset arvot"	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Ei latausta",1:"Odottaa suunniteltua latausta",2:"Lataus päättyi",3:"Lataus käynnissä",4:"Latausvirhe",5:"Odottaa nykyistä latausta",6:"Energiäläppä auki: tervetuloa MWI - Multi-Media Interface",7:"Lataus pysäytetty (SOC-lataustila ei ole täynnä)",8:"Lataus jatkuu täydellä SOC-lataustilalla",9:"V2G-Vehicle-to-Grid",10:"V2L-Vehicle-to-Load Outside",11:"V2G-Vehicle-to-Grid in discharge",12:"V2G-Vehicle-to-Grid in charge",13:"Ei käytössä",14:"Ei käytössä",15:"Ei käytössä"}
13	✓	✓	✗	Akku- ja lataustiedot	HVBatteryChargeType	Maksun tyyppi "V2H - Vehicle-to-Home" on kyky käyttää ajoneuvoa henkilökohtaisen talon viransyöttöön. "V2C - Vehicle-to-Grid" on kyky käyttää ajoneuvoa energian toimittamiseen takaisin verkkoon. Tämä voi auttaa vakauttamaan verkkoa kysyntähuippujen aikana. Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytössä (2025).	integer	0		0 [0,12,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Ei latausta",1:"Normaali lataus",2:"Nopeutettu lataus",3:"Pikalataus",4:"Pikalataus",5:"Erittäin nopea",6:"Ei käytössä",7:"Ei käytettävissä",8:"V2H",9:"V2C"}
14	✓	✗	✗	Akku- ja lataustiedot	EVChargePlugConnected	Latauskaapelin liitännän tila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Ei näyttöpyyntöä (latauspistoketta ei ole kytketty)",1:"Latauspistoke on kytketty",2:"Voimansirron käynnistys mahdoton - Pistoke kytketty",3:"Arvo ei käytettävissä"}
15	✓	✓	✗	Onnettomuudet ja hälytykset	StatusWheelStateFrontLeft	Vasemman eturenkaan täyttötila	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Paine ok ja ei epäonnistumista",1:"Epäonnistuminen",2:"Ali-inflaatio",3:"Allinfaatio ja epäonnistuminen",4:"Puhkeaminen",5:"Puhkeaminen ja epäonnistuminen",6:"Puhkeaminen ja allinfaatio",7:"Puhkeaminen ja allinfaatio ja epäonnistuminen"}
16	✓	✓	✗	Onnettomuudet ja hälytykset	StatusWheelStateFrontRight	Oikean eturenkaan täyttötila	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Paine ok ja ei epäonnistumista",1:"Epäonnistuminen",2:"Ali-inflaatio",3:"Allinfaatio ja epäonnistuminen",4:"Puhkeaminen",5:"Puhkeaminen ja epäonnistuminen",6:"Puhkeaminen ja allinfaatio",7:"Puhkeaminen ja allinfaatio ja epäonnistuminen"}
17	✓	✓	✗	Onnettomuudet ja hälytykset	StatusWheelStateRearLeft	Vasemman takarenkaan täyttötila	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Paine ok ja ei epäonnistumista",1:"Epäonnistuminen",2:"Ali-inflaatio",3:"Allinfaatio ja epäonnistuminen",4:"Puhkeaminen",5:"Puhkeaminen ja epäonnistuminen",6:"Puhkeaminen ja allinfaatio",7:"Puhkeaminen ja allinfaatio ja epäonnistuminen"}
18	✓	✓	✗	Onnettomuudet ja hälytykset	StatusWheelStateRearRight	Oikean takarenkaan täyttötila	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Paine ok ja ei epäonnistumista",1:"Epäonnistuminen",2:"Ali-inflaatio",3:"Allinfaatio ja epäonnistuminen",4:"Puhkeaminen",5:"Puhkeaminen ja epäonnistuminen",6:"Puhkeaminen ja allinfaatio",7:"Puhkeaminen ja allinfaatio ja epäonnistuminen"}
19	✓	✓	✓	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWipingFront	Etutuulilasinpyyhkimen tila	integer		0	0 [0,1,4,6,7]	{0:"Etupyöhyin pysäytysasennossa",1:"Etupyöhyin pakotettu pysähtymään",4:"Ei käytettävissä",6:"Hidas pyyhintä pyydetty",7:"Nopea pyyhintä pyydetty"}
20	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWheelPressureFrontRight	Oikean eturenkaan painelukema Rengaspaineiden valvontajärjestelmä päivittyy vain ajoneuvon liikkeessä. Jos auto on ollut pysäköitynä pitkään, se jatkaa vanhojen rengaspainearvojen näyttämistä, kunnes se lähtee taas käyntiin.	float	0	7620		0 Alue: 0 - 7620 Yksikkö: mbar
21	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWheelPressureFrontLeft	Vasemman eturenkaan painelukema Rengaspaineiden valvontajärjestelmä päivittyy vain ajoneuvon liikkeessä. Jos auto on ollut pysäköitynä pitkään, se jatkaa vanhojen rengaspainearvojen näyttämistä, kunnes se lähtee taas käyntiin.	float	0	7620		0 Alue: 0 - 7620 Yksikkö: mbar
22	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWheelPressureRearRight	Oikean takarenkaan painelukema Rengaspaineiden valvontajärjestelmä päivittyy vain ajoneuvon liikkeessä. Jos auto on ollut pysäköitynä pitkään, se jatkaa vanhojen rengaspainearvojen näyttämistä, kunnes se lähtee taas käyntiin.	float	0	7620		0 Alue: 0 - 7620 Yksikkö: mbar

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Tietojen luokka	Data Name (English Only)	Kuvaus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mahdollinen arvon merkitys
23	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWheelPressureRearLeft	Vasemman takareunan painelukema Rengaspaineiden valvontajärjestelmä päivittyy vain ajoneuvon liikkeessa. Jos auto on ollut pysäköitynä pitkään, se jatkaa vanhojen rengaspainearvojen näyttämistä, kunnes se lähtee taas käyntiin.	float	0	7620		0 Alue: 0 - 7620 Yksikkö: mbar
24	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWheelPressureFrontAxle	Etuakselin rengaspaineiden valvontajärjestelmän lukema	float	150	760		0 Alue: 150 - 760 Yksikkö: KPa
25	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StatusWheelPressureRearAxle	Taka-akselin rengaspaineiden valvontajärjestelmän lukema	float	150	760		0 Alue: 150 - 760 Yksikkö: KPa
26	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	RearFogLightsStatus	Takasumuvaijojen tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Takasumuvaijo pois päältä";1:"Takasumuvaijo palaa"}
27	✓	✓	✓	Ajoneuvon suorituskyky	LightningExternalDRL	Päiväajovalojen tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Päiväajovaloja ei pyydetty";1:"Päiväajovalopyyntö"}
28	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	PositionLightsStatus	Sesontavaijojen tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Asentovalot pois päältä";1:"Aseta valot päälle"}
29	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	LightningHighBeam	Kaukovalojen tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Kaukovalonäyttöä ei pyydetty";1:"Kaukovalonäyttöä pyydetty"}
30	✓	✓	✓	Ajoneuvon suorituskyky	LightningFrontFogLight	Etusumuvaijojen tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Etusumuvaijoja ei pyydetty";1:"Etusumuvaijoja pyydetty"}
31	✓	✓	✓	Ajoneuvon suorituskyky	EngineCoolantTemp	Polttoimottorin jäähdytysnesteen lämpötila (ei saatavilla sähköajoneuvoihin)	float	-40	214		0 Alue: -40-214 Yksikkö: °C
32	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	CrashDetectionOutOfOrder	Törmäysanturin toimintahäiriötila	integer		0	0 [0,12,3]	{0:"Tunnistustoiminto";1:"Takatörmäyksen toimintahäiriö";2:"Sivu- tai etutörmäyksen toimintahäiriö";3:"Törmäyksen havaitsemisen toimintahäiriö"}
33	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	SunroofPosition	Kattoluukun sijainti	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Ikkunan asento virheellinen";1:"Ikkunan asento 0 (kiinni)";2:"Ikkunan asento 01";3:"Ikkunan asento 1";4:"Ikkunan sijainti 12";5:"Ikkunan asento 2";6:"Ikkunan sijainti 01";7:"Ikkunan sijainti 3";8:"Ikkunan sijainti 34";9:"Ikkunan sijainti 4";10:"Ikkunan sijainti 45";11:"Ikkunan asento 5";12:"Ikkunan sijainti 56";13:"Ikkunan sijainti 6";14:"Ikkunasektori 67";15:"Ikkunan asento 7"}
34	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	HVAC_FanBlowerMotorStatus	LVI-puhaltimen (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) tila.	integer		0	0 [0,1]	{0:"Puhaltimen tuulettimen moottori pois päältä";1:"Puhaltimen tuulettimen moottori päällä"}
35	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	LVI-puhaltimen (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) nopeustasot.	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Ei näyttöä";1:"Taso 1";2:"Taso 2";3:"Taso 3";4:"Taso 4";5:"Taso 5";6:"Taso 6";7:"Taso 7";8:"Taso 8";9:"Taso 9";10:"Taso 10";11:"Taso 11";12:"Taso 12";13:"Taso 13";14:"Taso 14";15:"Puhallin pois päältä"}
36	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	LVI-ilman (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) ilmankierrätyksen tila.	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Ei näyttöä";1:"Kierrätys päällä";2:"Kierrätys pois päältä"}
37	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	HVAC_RecyclingAutoDisplay	LVI-tilan (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) automaattinen ilmankierron tila.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Arvo ei käytettävissä";1:"Automaattinen kierrätys ei ole käynnissä";2:"Automaattinen kierrätys käynnissä";3:"Ei käytössä"}
38	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	GearBoxAutoLeverPosition	Vaihteiston vuvun valinta	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Pysäköinti - P";1:"Perutus - R";2:"Vapaa - N";3:"Ajo - D";4:"Manuaalinen tila - M";5:"L-Low Gear";6:"Ds-Drive Sport";7:"Vaihdettu vuvun asento (ei kytkinsignaaleja)";8:"B (Jarru)";9:"Ei käytössä";10:"Ei käytössä";11:"Ei käytössä";12:"Ei käytössä";13:"Ei käytössä";14:"Ei käytössä";15:"Ei käytettävissä"}
39	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	HVAC_Temperature	LVI-lämpö (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) vasemman ilmastoyhikkeen lämpötila	float	0	127.5		0 Alue: 0-127.5 Yksikkö: °C
40	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	LightingWarningLightsStatus	Varoitusvalojen tila - joko manuaalinen tai automaattinen (esimerkiksi hätäajatuksen aikana)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Varoitusvalot pois päältä";1:"Varoitusvalot PÄÄLLÄ"}
41	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	GearBoxAutomaticRangeIndication	Vaihteisto tai vaihteiston tila, joka on tällä hetkellä käytössä	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF";1:"P-Parking";2:"R-Reverse";3:"N-Neutral";4:"D-Drive";5:"S-Sport";6:"L-Low Gear";7:"B-Brake";8:"1. vaihte";9:"2. vaihte";10:"3. vaihte";11:"4. vaihte";12:"5. vaihte";13:"6. vaihte";14:"7. vaihte";15:"8. vaihte";16:"9. vaihte";17:"10. vaihte";18:"Ei käytössä";19:"Ei käytössä";20:"Manuaalinen 1. vaihte";21:"Manuaalinen 2.";22:"Manuaalinen 3.";23:"Manuaalinen 4.";24:"Manuaalinen 5.";25:"Manuaalinen 6.";26:"Manuaalinen 7.";27:"Manuaalinen 8.";28:"Manuaalinen 9.";29:"Manuaalinen 10.";30:"Ei käytössä";31:"Ei käytössä";32:"Automaattinen 1.";33:"Automaattinen 2.";34:"Automaattinen 3.";35:"Automaattinen 4.";36:"Automaattinen 5.";37:"Automaattinen 6.";38:"Automaattinen 7.";39:"Automaattinen 8.";40:"Auto 9th";41:"Auto 10th";42:"Ei käytössä";43-63:"Ei käytössä"}
42	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	EngineRawSensor	Prosenttiosuus moottorin vääntömomentista (asteikko 0-125 %) prosenttiosuus voi ylittää nimellisarvon 100 % lyhyeksi ajaksi esimerkiksi "ylitehostus"-tilanteissa	float	0	125		0 Alue: 0-125 Yksikkö: %
43	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	ePedalModeDisplayRequest	e-Pedal-tilan tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ei näyttöä";1:"ePedal Mode Active ON"}
44	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	DoorsBackLocked	Takaoven lukon tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Takaovi on lukitsematon";1:"Takaovi on lukittu"}
45	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	BrakeLampStatus	Jarruvalon tila - joko manuaalinen tai automaattinen (esimerkiksi hätäajatuksen aikana)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Jarruvalo pois päältä";1:"Jarruvalo palaa"}
46	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin (LVI) nykyinen lämpötila ajoneuvon ohjaamossa	float	-40	60		0 Alue: - 40 - 60 Yksikkö: °C
47	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	EngineAirTemperature	Moottorin ilman lämpötila imusarjassa (ilmansyöttöjärjestelmä moottorin). Osa tiedoista saatatta olla pois päältä tai epäluotettavia, koska anturi ei toiminut kunnolla tai olosuhteet olivat epätavalliset tietojen keräämisen aikana. Nissan Qashqai (J12) -mallille tiedämme, että -40 °C on oletusarvo, joka näytetään virheen sattuessa.	integer	-40	86		0 Alue: - 40 - 86 Yksikkö: °C
48	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	WipingFrontDuration	Etupuulasinpyyhkimien nopeuden tila	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Etupyyhkin pysähtyi";1:"Hidas nopeus aktiivinen";2:"Suuri nopeus aktiivinen";3:"Ei käytettävissä"}
49	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	WindowsFrontLeftPosition	Vasemman etuikkunan hetkellinen asento	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ikkunan asento virheellinen";1:"Ikkuna täysin kiinni (laite- tai ohjelmistopohjainen esto)";2:"Ikkunan lyhyt pudotusasento";3:"Ikkuna välisävenossa (RCU-asentoa ylempi)";4:"Ikkunan RCU-pudotusasento";5:"Ikkuna välisävenossa (oletus tai RCU-asentoa alempi)";6:"Ikkuna täysin auki (ohjelmistopohjainen esto)";7:"Ikkuna täysin auki (laitepohjainen esto)"}
50	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	WindowsFrontRightPosition	Oikean etuikkunan hetkellinen asento	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ikkunan asento virheellinen";1:"Ikkuna täysin kiinni (laite- tai ohjelmistopohjainen esto)";2:"Ikkunan lyhyt pudotusasento";3:"Ikkuna välisävenossa (RCU-asentoa ylempi)";4:"Ikkunan RCU-pudotusasento";5:"Ikkuna välisävenossa (oletus tai RCU-asentoa alempi)";6:"Ikkuna täysin auki (ohjelmistopohjainen esto)";7:"Ikkuna täysin auki (laitepohjainen esto)"}
51	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	BCM_PositionDriverSide	Kuljettajan puolen asento (vasemmalta ohjattava / oikealta ohjattava)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Vasen puoli";1:"Oikea puoli"}
52	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusIgnitionSwitchPosition	Ajoneuvon virtalukon tila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Poissa syytysasennosta";1:"Kaannetty syytys- tai alolitusasentoon"}
53	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	DoorsDriverLocked	Kuljettajan puoleisen oven lukitustila.	integer		0	0 [0,1]	{0:"Kuljettajan ovi lukittu";1:"Kuljettajan ovi lukittu"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Tietojen luokka	Data Name (English Only)	Kuvaus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mahdollinen arvon merkitys
54	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	DoorsPassengerLocked	Etumatkustajan oven lukon tila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Matkustajan ovi lukittu","1:"Matkustajan ovi lukittu"}
55	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	DoorsRearRightLocked	Oikean takaoven lukitustila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Oikea takaovi lukittu","1:"Oikea takaovi lukittu"}
56	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	DoorsRearLeftLocked	Vasemman takaoven lukitustila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Vasen takaovi lukittu","1:"Vasen takaovi lukittu"}
57	✓	✓	✗	Ajoneuvon tila	SeatBeltFirstRowDriver	Kuljettajan turvavyön tila	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
58	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	SeatBeltFirstRowCenter	Ensimmäisen rivin keskimatkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos eturivissä ei ole keskimmästä istuinta.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
59	✓	✓	✗	Ajoneuvon tila	SeatBeltFirstRowPassenger	Eturivin matkustajan turvavyön tila	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
60	✓	✓	✓	Ajoneuvon tila	SeatBeltSecondRowCenter	Toisen rivin keskimatkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos toisella rivillä ei ole keskimmästä istuinta.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
61	✓	✓	✓	Ajoneuvon tila	SeatBeltSecondRowLeft	Toisen rivin vasemman matkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos toisen rivin istuinta ei ole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
62	✓	✓	✓	Ajoneuvon tila	SeatBeltSecondRowRight	Toisen rivin oikean matkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos toisen rivin istuinta ei ole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
63	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	SeatBeltThirdRowCenter	Kolmannen rivin keskimmäisen matkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos kolmannen rivin istuinta ei ole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
64	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	SeatBeltThirdRowLeft	Kolmannen rivin vasemman matkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos kolmannen rivin istuinta ei ole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
65	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	SeatBeltThirdRowRight	Kolmannen rivin oikean matkustajan turvavyön tila. Arvo "Turvavyötä ei valvota", jos kolmannen rivin istuinta ei ole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Turvavyötä ei valvota","1:"Turvavyö auki","2:"Turvavyö kiinnitetty","3:"Ei käytettävissä"}
66	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	WindowsRearLeftPosition	Vasemman takalasin hetkellinen asento	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Ikkunan asento virheellinen","1:"Ikkuna täysin kiinni (laite- tai ohjelmistopohjainen esto)","2:"Ikkunan lyhyt pudotusasento","3:"Ikkuna väliasennossa (RCU-asentoa ylempi)","4:"Ikkunan RCU-pudotusasento","5:"Ikkuna väliasennossa (oletus tai RCU-asentoa alempi)","6:"Ikkuna täysin auki (ohjelmistopohjainen esto)","7:"Ikkuna täysin auki (laitepohjainen esto)"}
67	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	ESCBrakingPedalInformation	Paina jarrupolkimen tilaa	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Ei käytetty","1:"Jarrupoljinta ei painettu","2:"Jarrupoljin painettu","3:"Ei käytetty","4:"Jarrupoljin vahvistettu painettu","5:"Ei käytetty","6:"Ei käytössä","7:"Ei käytettävissä"}
68	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	LightningFlashingIndicator	Vilkkuvien merkkivalojen tila	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0:"Vasen ja oikea vilkkuva merkkivalo OFF","1:"Vasen vilkkuva merkkivalo PÄÄLLÄ ja oikea vilkkuva merkkivalo OFF","2:"Vasen vilkkuva merkkivalo OFF ja oikea vilkkuva merkkivalo ON","3:"Vasen vilkkuva merkkivalo PÄÄLLÄ ja oikea vilkkuva merkkivalo PÄÄLLÄ","7:"Ei käytettävissä"}
69	✓	✓	✗	Ajoneuvon suorituskyky	LightningLowBeam	Lähivalopyynnön tila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Lähivalonäyttöä ei pyydetty","1:"Lähivalonäyttöä pyydetty"}
70	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	PresencePassenger	Matkustajien läsnäolon tila. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
71	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceFirstRowCenter	Ensimmäisen rivin keskimmäisen matkustajan tila. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
72	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceSecondRowCenter	Toisen rivin keskimmäisen matkustajan läsnäolon tila. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
73	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceSecondRowLeft	Toisen rivin tila vasemmalla matkustajan läsnäololla. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
74	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceSecondRowRight	Toisen rivin oikean matkustajan läsnäolon tila. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
75	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceThirdRowCenter	Kolmannen rivin keskimmäisen matkustajan läsnäolon tila. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
76	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceThirdRowLeft	Kolmannen rivin tila vasemmalla matkustajan läsnäololla. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
77	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	CustomerPresenceThirdRowRight	Kolmannen rivin oikean matkustajan läsnäolon tila. "Läsnä": paineenturin havaitsema paino (kaikki tyypit, mukaan lukien eläimet tai matkatavarat) "Poissa": painoa ei havaittu. "Tuntematon": turvavyö kiinnitetty. "Ei valvottu": istuimessa ei ole paineanturia (tai ei istuinta)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ei valvottu","1:"Läsnä","2:"Poissa","3:"Tuntematon"}
78	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	WheelPressurestateFrontLeft	Vasemman etupyörän rengaspaineiden valvontajärjestelmän tila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Paine ajan tasalla","1:"Paine ei ole ajan tasalla"}
79	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	WheelPressurestateFrontRight	Oikean etupyörän rengaspaineiden valvontajärjestelmän tila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Paine ajan tasalla","1:"Paine ei ole ajan tasalla"}
80	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	WheelPressurestateRearLeft	Vasemman takapyörän rengaspaineiden valvontajärjestelmän tila	integer	0	0	{0,1}	{0:"Paine ajan tasalla","1:"Paine ei ole ajan tasalla"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Tietojen luokka	Data Name (English Only)	Kuvaus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mahdollinen arvon merkitys
81	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	WheelPressureStateRearRight	Oikean takapyörän rengaspaineiden valvontajärjestelmän tila	integer	0	0	0,1	{0}"Paine ajan tasalla","1:"Paine ei ole ajan tasalla"}
82	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	WindowsRearRightPosition	Oikean takalasin hetkellisen asennon tila	integer	0		0,1,2,3,4,5,6,7	{0}"Ikkunan asento virheellinen","1:"Ikkuna täysin kiinni (laite- tai ohjelmistopohjainen esto)","2:"Ikkunan lyhyt pudotusasento","3:"Ikkuna väliasennossa (RCU-asentoa ylämpi)","4:"Ikkunan RCU-pudotusasento","5:"Ikkuna väliasennossa (oletus tai RCU-asentoa alempi)","6:"Ikkuna täysin auki (ohjelmistopohjainen esto)","7:"Ikkuna täysin auki (laitepohjainen esto)"}
83	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	DriveModeState	Ajotilan tila	integer	0	0	0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,4,5,6,7,8,9	{0}"Mode 0=NORMAL/STANDARD/AUTO","1:"Tila 1=ECO","2:"Mode 2=SPORT/TRACK","3:"Mode 3=SPORT+POWER","4:"Mode 4=COMFORT","5:"Mode 5=PERSONAL","6:"Mode 6=SNOW","7:"Mode 7","8:"Mode 8=OFF-ROAD/GRAVEL","9:"Mode 9=MUD/RUT","10:"Tila 10=SAND","11:"Mode 11=TOW","12:"Tila 12=ALL ROAD/ROCK","13:"Mode 13=EXTREM","14:"Mode 14=PERFO","15:"Mode 15=VITAMIN","16:"Mode 16=RACE","17:"Mode 17","18:"Mode 18","19:"Mode 19","20:"Mode 20","21:"Mode 21","22:"Mode 22","23:"Mode 23","24:"Mode 24","25:"Mode 25","26:"Mode 26","27:"Mode 27","28:"Mode 28","29:"Mode 29","30:"Tila 30","31:"Ei käytettävissä"}
84	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	FrontWiperSwitchStatus	Tuulilasiinpyyhkimen nopeuden tila	integer	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	{0}"Pois","1:"Ajoittainen tai automaattinen","2:"Hidas nopeus","3:"Suuri nopeus","4:"Sumu","5:"Ei käytössä","6:"Ei käytössä","7:"Ei käytössä"}
85	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorDriver	Kuljettajan oven tila	integer	0	0	0,1,2	{0}"Ei käytettävissä oleva arvo","1:"Kuljettajan ovi kiinni","2:"Kuljettajan ovi auki"}
86	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorRearLeft	Vasemman takaoven tila	integer	0	0	0,1,2	{0}"Arvo ei käytettävissä","1:"Vasen takaovi kiinni","2:"Vasen takaovi auki"}
87	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorRearRight	Oikean takaoven tila	integer	0	0	0,1,2	{0}"Vailable Value","1:"Oikea takaovi kiinni","2:"Oikea takaovi auki"}
88	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorTailGate	Takaluukun luukun tila	integer	0	0	0,1,2	{0}"Ei-vailable Value","1:"Takaluukku on kiinni","2:"Takaluukku on auki"}
89	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorFrontLeft	Vasemman etuoven tila	integer	0	0	0,1,2	{0}"Arvo ei käytettävissä","1:"Ovi kiinni","2:"Ovi auki"}
90	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	ActivationStateFCW	Automaattisen hätäjarrituksen (AEB) ja etuturmäysvaroituksen (FCW) ON/OFF-tila	integer	0	0	0,1,3	{0}"AEB OFF / FCW OFF","1:"AEB OFF / FCW ON","3:"AEB ON / FCW ON"}
91	✓	✗	✗	Ajoneuvon suorituskyky	StateActivation	Kaistavahdin (LDW) aktivointitila	integer	0	0	0,1,2,3	{0}"Ei käytettävissä","1:"Aktivoitu","2:"Poistettu käytöstä","3:"Ei käytetty"}
92	✓	✗	✗	Matkatilastot ja ajokäyttäytyminen	StatusSpeedUnit	Ajoneuvon nopeuden mittayksikkö	integer	0	0	0,1	{0}"Nopeusyksikkö km/h","1:"Nopeusyksikkö mph"}
93	✗	✗	✓	Akku- ja lataustiedot	HVACEVStatusofAC	Ilmastointilaitteen ON/OFF-tila	integer	0	0	0,1	{0}"OFF","1:"ON"}
94	✗	✗	✓	Akku- ja lataustiedot	EV_HeaterStatus	Lämmittimen ON/OFF-tila	integer	0	0	0,1	{0}"OFF","1:"ON"}
95	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorPassenger	Matkustajan oven tila	integer	0	0	0,1,2	{0}"Ei käytettävissä oleva arvo","1:"Matkustajan ovi kiinni","2:"Matkustajan ovi auki"}
96	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	StatusDoorFrontRight	Oikea etuovi auki/kiinni -tila näkyy kojetaulussa	integer	0	0	0,1,2	{0}"Arvo ei käytettävissä","1:"Ovi kiinni","2:"Ovi auki"}
97	✓	✗	✗	Ajoneuvon tila	PresoakActivationStatus	Ilmastointilaitteen etäaktivointi	integer	0	0	0,1,2,3	{0}"Esikäsitteily kielletty","1:"Esikäsitteily ei käynnissä","2:"Esikäsitteily käynnissä","3:"Ei saatavilla"}