





NISSAN

# Qashqai

TYYPPI: J12, 5-ovinen  
SUV (2021 -)

|  |                                                |  |                                                  |  |                                                                     |  |                                                       |  |                                       |
|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Turvatyyny                                     |  | Varastoitu kaasutäyt-töjärjestelmä               |  | Turvavyönkiristin                                                   |  | SRS-hallintayksikkö                                   |  | Aktiivinen törmäyk-senestöjärjestelmä |
|  | Automaattinen kaatumissuojajär-jestelmä        |  | Kaasujousi / esijännitetty jousi                 |  | Korkean lujuuden alue                                               |  | Alue, joka vaatii erityishuomiota                     |  |                                       |
|  | Akku, matala jännite                           |  | Ultrakonden-saattori, matala jännite             |  | Polttoainesäiliö                                                    |  | Kaasusäiliö                                           |  | Varoventtiili                         |
|  | Akku, korkea jännite                           |  | Korkeajännitteellinen virtakaapeli / komponentti |  | Korkeajännitteellinen komponentti joka kytkee korkeajännitteen pois |  | Sulakerasia, joka kytkee korkeajännitteen pois päältä |  | Korkeajännite ultrakondensaattori     |
|  | Polttoainesäiliö sisältää bensiiniä / etanolia |  |                                                  |  |                                                                     |  |                                                       |  |                                       |

## 1. Ajoneuvon tunnistaminen / identifiointi



## 2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi


Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua:

1. Pyörät on estettävä.
2. Automaattivaihteistoa varten valitaan P-asento (pysäköinti).
3. Aseta seisontajarru
4. Paina start/stop-painiketta



Nostokohdat:

  Sopivat nostokohdat;







### 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Pääsy moottoritilaan




Irrota 12 V : n akku




1. Sammuta sytytysvirta
2. Irrota miinusnapa (-)
3. Irrota positiivinen napa (+)

### 4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

Korin lujitettu teräs



Lujitettu teräs ovelsa



Ohjaustangon säätäminen



Istuimen säätö





**Lasityypit:**

- A. Laminoitu lasi.
- B. Karkaistu lasi.



## 5. Ajoneuvon käyttövoima / nesteet / kiinteät aineet

|                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12V                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | R-1234yf<br>450 ±25 g |                                                                                        |
|   | 55 L                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 12V<br>Li-ion         |      |

## 6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



**KÄYTÄ SUURIA MÄÄRIÄ PUHDASTA VETTÄ**



**KAASUJOUSSI, OHJUSVAARAN VAARA**



## 8. Hinaaminen / kuljetus / varastointi

Talteenottokoukun varastointi

Etukoukun sijainti

Takakoukun sijainti



Hinaaminen

2WD



4WD



## 10. Merkkien selitykset

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Varoitus                                      |  | Syttyvä                           |
|  | Varoitus; matala lämpötila                    |  | Vaarallinen ihmisten terveydelle  |
|   | Ilmastointilaite                              |  | Räjähtävä                         |
|   | Nesteen gr. 2 polttoaineella toimiva ajoneuvo |  | Syövyttävät aineet                |
|   | Konepelti                                     |  | Käytä vettä sammuttamaan tulipalo |